

# Lista abreviada. Asignación de teclas

Traducido por Manuel Abián "Nino" (EA7RM)

Teclas en llamada	Teclas en S&P
<p><b>F1</b> = CQ            : o <b>Insert</b> = Manda indicativo y reporte            ´ = Manda el mensaje TU y lo introduce en el log</p> <p><b>Alt+R</b> = Habilita la repetición de llamada  <b>Ctrl.+R</b> = Configura el tiempo de repetición</p> <p><b>Esc</b> = Para de enviar, para de repetir</p>	<p><b>Mayús.+F1</b> = Llama CQ y cambia a Run  <b>Alt+U</b> = Intercambia S&amp;P/Run. Determina la frecuencia CQ para pasarla  <b>Alt+Q</b> = Vuelve a la frecuencia CQ</p> <p><b>Ctrl.+flecha arriba/flecha abajo</b> = Toma el siguiente qso desde el mapa de banda  <b>Alt+ctrl.+flecha arriba/flecha abajo</b> = Toma el siguiente multiplicador desde el mapa de banda</p>
Teclas Generales	Control de la Radio
<p><b>Ctrl+O</b> = Especifica el indicativo del operador (o <b>OPON</b> en el campo de indicativo)  <b>Ctrl+N</b> = Añade una nota al log</p> <p><b>Ctrl+W</b> o <b>Alt+W</b> = Limpia los campos de entrada            Libera un número de serie reservado</p> <p><b>Espacio</b> o <b>Tab</b> = Mueve entre los campos de entrada  <b>Enter</b> = Lo introduce en el log (mirar modo ESM)</p> <p><b>Ctrl+Q/A</b> = Edición rápida del anterior o el siguiente indicativo  <b>Ctrl+D</b> = Borra el último qso!</p> <p><b>Alt+H</b> = Muestra la ayuda  <b>Alt+K</b> = Edita los botones de mensajes  <b>Alt+Ctrl+Enter</b> = Introduce un indicativo no aceptado (no válido)</p>	<p><b>Alt-F10</b> = Alterna VFOs  <b>Alt+Q</b> = Vuelve a la frecuencia CQ  <b>Alt+F8</b> = Vuelve a la última frecuencia</p> <p><b>Ctrl+PgUp/PgDn</b> = Sube/baja de banda  <b>Escribiendo CW/USB/LSB/RTTY</b> = Cambia modo</p> <p><b>Ctrl+S</b> = Pone la radio en Split  <b>Ctrl-Alt-S</b> Cambia modo split  <b>Ctrl+Enter</b> = Determina la frecuencia split  <b>Alt+F7</b> = Especifica frecuencia split o desplazamiento a la frecuencia actual  <b>Alt+´</b> = Cambia los filtros anchos y estrechos            Alt+F12 – Copia frecuencia y modo en la otra radio</p> <p>Barra Inversa (\) Cambia la radio/VFO de recepción</p>
Spots DX y Mapa de Banda	Modo ESM
<p><b>Rueda del ratón</b> = Zoom in/out en el Mapa de banda  <b>Teclas +/-</b> = Zoom in/out en el mapa de banda  <b>Alt+D</b> = Elimina el spot</p> <p><b>Alt+P</b> = Envía spot  <b>Ctrl+P</b> = Envía el spot con un comentario  <b>Ctrl+Tab</b> = Cambia a/desde la ventana de packet</p> <p><b>Alt+O</b> = Almacena el contacto en el mapa de banda</p> <p><b>Alt+Q</b> = Salta a la frecuencia CQ en esta banda</p>	<p><b>Ctrl+M</b> = Pone en marcha / lo quita  <b>Insert</b> o ; = Envía indicativo e intercambio  <b>Enter</b> = Envía TU y lo introduce al log  <b>Enter</b> = Empieza de nuevo CQ ...  <b>Alt+ Enter</b> = Lo introduce al log sin enviar nada</p> <p><b>Modo Multi-Usuario</b></p> <p><b>Alt+Z</b> = Determina la frecuencia a pasar( transmitida a todos los ordenadores)</p>

SO2R	Específicos para Radios/Cntrol Rotor
<p><b>Barra inversa ( \ ) – Dos Radios</b> Cambia el foco de recepción (RX)  <b>Pause</b> = Intercambia entre el foco del teclado Recepción/Transmisión</p> <p><b>Ctrl+Enter</b> = Manda el siguiente estado ESM en la otra radio  <b>Ctrl+F1 a F12</b> = Manda los mensajes a la otra radio  <b>Ctrl+B</b> = CQs dobles alternados  <sup>~</sup> = Cambia Estéreo/Mono ( pin LPT 5 )  <b>Ctrl+I</b> = Conmuta entre los modos SO2R soportados (\$5SO2R)</p>	<p>FT-1000MP/FT1000D + IC-756 series  <b>Alt+F12</b> = Activa la radio a Dual</p> <p><b>TenTec Orion</b>  <b>Alt+F12</b> = Cambia a Principal/izquierdo Sub/Derecho y Activo en ambos oídos</p> <p>Rotor control para el indicativo en la ventana entrada  <b>Alt+J</b> – Gira el rotor para apuntar  <b>Alt+L</b> – Gira el rotor para apunta paso largo  <b>Ctrl+Alt+J</b> – Detiene el rotor</p>

CW	SSB	RTTY	VHF
<p><b>Av Pag</b> = Sube velocidad  <b>Re Pag</b> = Baja velocidad                      = Repite la última tecla de función enviada  <b>Ctrl+K</b> = Ventana CW  <b>Esc</b> = Deja de enviar</p>	<p><b>Ctrl+Mayús.+F1</b> = Graba CQ  <b>Ctrl*Mayús.+F*</b> = Graba mensaje en la tecla-F                      La misma tecla de nuevo para la grabación</p>	<p><b>Alt+G</b> = Toma el indicativo de la serie  <b>Alt+T</b> = Cambia RX/TX  <b>Ctrl+Flechas</b> = Alterna DI  <b>Esc</b> = Deja de enviar</p>	<p><b>Alt+=</b> = Busca la información introducida  <b>Alt+menos</b> = Cambia a cuadrículas  <b>Ctrl+ E</b> = Manda mensaje a las estaciones  <b>Alt+Z</b> = determina la frecuencia a pasar</p>